Notice d’utilisation de la télécommande

Statut du canal (rouge fixe) .
1-Programmation avec l’application, le canal contrôle un groupe.
2-Programmation directe, chaque canal contrôle la sortie du distributeur ou est branchée la LED

N° des canaux.

Un appui permet de passer au canal suivant.
Programmation directe, arrivé au n° 6 un appui supplémentaire allume les 6 n° ce qui permet de tout allumer et éteindre en même temps.

Un appui permet de passer au canal précédent.
.

Un appui permet d’augmenter la luminosité. En maintenant la touche enfoncée la lumière augmente plus rapidement.

Un appui permet de baisser la luminosité. En maintenant la touche enfoncée la lumière baisse plus rapidement.

Un double appui et un maintien de la touche permet le changement de la couleur pour le RGB ou une augmentation de la température pour du multi-blanc.

Un double appui et un maintien de la touche permet de baisser l’intensité de la couleur pour le RGB ou une diminution de la température pour du multi-blanc.

Un appui bref permet d’allumer, un appui prolongé permet d’éteindre.

Permet d’enregistrer différentes scènes par canal.
Choisir l’ambiance voulue et appuyer (4-6 secondes) jusqu’au clignotement du canal.