



# Trucs astuces

## Assemblages de séparations à partir de 19 mm avec Tenso P-14



Vous souhaitez que vos assemblages de séparation soient invisibles ? Grâce au montage décalé du Tenso P-14, les assemblages collés sont réalisés en peu de temps à partir d'une épaisseur de matériau de 19 mm.

### Voici comment procéder :

1.



Utilisation d'un gabarit à intervalles réguliers au lieu d'un marquage répété.

2.



Placer le gabarit en tant que butée sur le montant.

3.



Effectuer le fraisage des deux côtés sur la surface avec le réglage de profondeur 10.

4.



Fraisage de la rainure P-System dans le chant avec le réglage de profondeur 18.

5.



Insérer la moitié de l'élément du Tenso P-14 dans les rainures P-10.

6.



Insérer la moitié de l'élément du Tenso P-14 dans la rainure P-18.

7.



Insérer le clip de pré-tension dans le Tenso P-14 pour faciliter l'assemblage.

8.



Appliquer la colle.

9.



Assemblé – C'est fini !