

# Gabarit positionnement contreplaque TIP-ON

BLUM *blum*

Page 573 du catalogue Batifer

## Descriptif détaillé

Pour déterminer la position de collage ou de vissage de la contreplaque TIP-ON.

Pour la contreplaque à visser, nous préconisons un positionnement décalé de 3 mm de l'unité TIP-ON.

Dans les surfaces dures ou MDF, procéder éventuellement à un préperçage Ø 2.5 mm puis à un fraisage.



## Tableau des références produits

RÉFÉRENCE	RÉF. FOURNISSEUR	VENDU PAR
329555	65.5210.01	1

