



# PROTEGE GONDS


## INSTRUCTIONS DE POSE




- ① Choisir l'emplacement du protège-gond au niveau des paumelles.



- ② Présenter la plaque sans renfort sur l'huissierie et tracer son contour. Entailler son épaisseur sur 3 mm environ.




- ③ Fixer la plaque et poser les 2 centrours dans leur logement, la pointe vers l'extérieur.



- ④ Fermer doucement la porte à fond et l'ouvrir : les centrours donnent la position précise de la plaque avec renfort.



- ⑤ Présenter la plaque sans renfort sur l'huissierie et tracer son contour. Entailler son épaisseur sur 3 mm environ.



- ⑥ Fixer la plaque.

