

Notice d'utilisation du gabarit universel de perçage HOPPE

Afin d'utiliser au mieux le gabarit universel de perçage HOPPE, nous vous donnons ci-dessous quelques conseils.

Les pièces suivantes sont jointes au gabarit :

2 Unités	Guides de perçage Ø 7 mm, clé de 14 (bâtiments publics)
4 Unités	Guides de perçage Ø 7 mm, clé de 12 (bâtiments publics)
2 Unités	Guides de perçage Ø 12 mm
5 Unités	Broches guides pour le centrage dans le fouillot (Ø 7 mm, 8mm, 8,5 mm, 9 mm et 10 mm)
1 Unités	Guide de centrage
3 Unités	Broches guides pour le centrage dans le trou de la serrure (perçement pour clé L et cylindre profilé ainsi que pour les serrures de salle de bain/WC)

Montage de la plaque :

Vérifiez d'abord l'épaisseur des piliers de la plaque à mettre en place. Par défaut, des guides de perçage (2) de 10 mm sont prévus. Si la garniture devait avoir des piliers de 12 mm, desserrez les vis à six pans creux (1) à l'aide de la clé mâle coudée et retirez-les des deux coulisseaux (3). Soulevez la partie supérieure en plastique et remplacez les guides de perçage.

Placez à présent dans la partie centrale rigide (7) le guide de centrage (5) y compris la broche guide (4) en fonction du diamètre adéquat du fouillot.

Sur la pièce de centrage (9) inférieure et mobile, fixez la broche guide (8) pour les percements de serrure à clé L, à cylindre profilé ou de salle de bain/WC, dans le perçage fileté supérieur.

Prenez ensuite la plaque à monter et posez-la sur le gabarit. Auparavant, desserrez les coulisseaux (3) pour que les piliers s'engagent dans le guide de perçage. Puis serrez fortement les vis à six pans creux (1) sur les deux coulisseaux (3). Placez à présent le gabarit sur le panneau de porte et percez.

Montage de la rosace :

Vérifiez tout d'abord l'épaisseur du pilier de la rosace à monter. Par défaut, des guides de perçage (6a) de 10 mm sont prévus. Si la rosace devait avoir un pilier de 7 mm, remplacez les guides de perçage (6a) dans la pièce (7 + 9).

Attention : Placez les broches guides (8) pour percement salle de bains/WC des garnitures à rosace dans le taraudage inférieur.

C'est tout ! Il suffit à présent de monter la garniture.

- | | |
|------|---|
| (1) | Vis à six pans creux |
| (2) | Guides de perçage (Ø 7 mm, Ø 10 mm ou Ø 12 mm) |
| (3) | Coulisseau |
| (4) | 4 broches guides (□ 7 ; 8 ; 8,5 ; 9 ; 10) |
| (5) | Guide de centrage |
| (6a) | Guides de perçage Ø 7 ou Ø 10 mm |
| (6b) | Guides de perçage Ø 10 mm |
| (7) | Partie centrale (rigide) |
| (8) | Broche guide (clé L, cylindre profilé, salle de bain) |
| (9) | Pièce de centrage |